(DE) (AT) (CH)

LED-TISCHLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

LAMPE À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(IT) (CH)

LAMPADA LED DA TAVOLO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(NL)

LED TAFELLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

Z29964A
Z29964B

1



LED-Tischleuchte

● Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Lebensgefahr, Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

1 EIN-/AUS-Schalter
2 Leuchtenkopf
3 Schraube
4 Innensechskantschlüssel
5 Gestänge
6 Schraube
7 Steckeradapter
8 Leuchtenfuß
9 Schraube

● Technische Daten

Betriebsspannung:	230-240 V ~, 50 Hz
Ausgang:	12 V⎓, 150 mA
Leuchtmittel:	LED (nicht austauschbar)
Arbeitsstrom für LED:	ca. 21 mA, 0,063 W
Schutzklasse:	⧈
Z29964A:	matt
Z29964B:	poliert

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 LED-Tischleuchte
1 Leuchtenfuß
1 Innensechskantschlüssel
1 Schraube
1 Bedienungsanleitung

● Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- **⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
- Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht verwenden (z.B. während des Urlaubs), entfernen Sie sie aus der Steckdose.
- Die LED wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- Die LED kann nicht ausgetauscht werden.

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Gerät auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigtes Gerät bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Gerätes übereinstimmt (230-240 V~).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Entsorgen Sie die Lampe, wenn Sie Beschädigungen an Netzkabel, Adapter oder Lampe feststellen.
- Das Netzkabel der Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wird es beschädigt, muss das Produkt ausrangiert werden.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Fassen Sie den Steckeradapter 7 niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

● Montage

- Schrauben Sie die Schraube 3 aus dem Leuchtenkopf und legen Sie sie sorgfältig beiseite.
- Stecken Sie den Leuchtenkopf 2 in das Gestänge 5. Ziehen Sie dabei vorsichtig am Kabel. Bringen Sie Gewinde und die Aussparung für die Schraube übereinander.
- Schrauben Sie die Schraube 3 mittels des Innensechskantschlüssels 4 so weit in den Leuchtenkopf 2, bis diese bündig mit dem Gehäuse abschließt.
- Drehen Sie die Schraube 6 9 aus dem Leuchtenfuß 8 und legen Sie sie sorgfältig beiseite.
- Montieren Sie das Gestänge 5.
- Stecken Sie die Schraube 6 9 durch den Leuchtenfuß 8 und drehen Sie sie mittels des Innensechskantschlüssels 4 im Gestänge 5 fest.
- Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Verwendung

- Stellen Sie die Leuchte auf eine gerade und waagerechte Oberfläche.
- Stecken Sie den Steckeradapter 7 vom Netzkabel in die Steckdose.
- Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter 1, um die Tischleuchte ein- oder auszuschalten.
- Drehen Sie den Leuchtenkopf 2 in die gewünschte Richtung.

● Wartung und Reinigung

Hinweis: Das Gerät ist wartungsfrei.
Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

- Ziehen Sie den Steckeradapter 7 aus der Steckdose.
- **⚠ VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.

● Service

DE
Service Deutschland
Tel.: 01805772033
(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
e-mail: milomex@lidl.de

IAN 64407

AT
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
e-mail: milomex@lidl.at

IAN 64407

CH
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
e-mail: milomex@lidl.ch

IAN 64407

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Produktinformation:
LED-Tischleuchte
Modell-Nr.: Z29964A
Z29964B
Version: 05/2011

Stand der Informationen: 04/2011
Ident-Nr.: Z29964A/B042011-1

EMC CE

Lampe à LED

● Introduction

Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Elle contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et le traitement des déchets. Veuillez soigneusement lire toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. N'utilisez l'appareil que pour l'usage décrit et que pour les domaines d'application cités. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur dans des locaux fermés et secs. Toutes utilisations autres ou modifications de l'appareil sont considérées comme non conformes à l'usage prévu et peuvent être la source de risques, par exemple de danger de mort, risques de blessures et d'endommagements. Le fabriquant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés suite à une utilisation contraire à celle décrite. Ce produit n'est pas destiné à l'usage professionnel.

● Description des pièces

1 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
2 Tête de lampe
3 Vis
4 Clé à vis à six pans creux
5 Tige
6 Vis
7 Adaptateur de prise
8 Pied de lampe
9 Vis

● Caractéristiques

Tension nominale :	230-240 V ~, 50 Hz
Sortie :	12 V⎓, 150 mA
Ampoule :	DEL (non remplaçable)
Courant de travail pour la DEL :	env. 21 mA, 0,063 W
Classe de protection :	⧈
Z29964A :	mate
Z29964B :	polie

● Fourniture

Immédiatement après le déballage, veuillez toujours contrôler que la fourniture est au complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

1 Lampe de table à DEL
1 Pied de lampe
1 Clé à vis à six pans creux
1 Vis
1 Mode d'emploi

● Sécurité

Instructions de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non respect du présent mode d'emploi ! Il n'est assumé ni garantie ni responsabilité pour les dommages consécutifs ! Il n'est assumé ni garantie ni responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation erronée ou le non respect des instructions de sécurité !

- **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE !** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir les enfants à l'écart du produit.
- Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des risques inhérents à la manipulation de cet appareil.
- Il est interdit aux enfants ou personnes manquant de connaissances ou d'expérience quant à la manipulation de l'appareil, ou aux facultés physiques, sensorielles et mentales limitées, d'utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.
- Débrancher la lampe de la prise de courant lorsqu'elle reste longtemps inutilisée (par ex. pendant les vacances).
- La DEL devient chaude lors du fonctionnement. Laisser la lampe et l'ampoule refroidir avant de les manipuler.
- La DEL ne peut pas être remplacée.

Prévention de risques mortels par électrocution !

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉLECTROCUTION ! Avant chaque branchement sur le secteur, contrôler le bon état de l'appareil. Un appareil endommagé représente un danger de mort par électrocution.

- Avant l'utilisation, vérifier que la tension secteur corresponde à la tension de service requise de l'appareil (230-240 V~).
- Ne pas utiliser cet appareil si vous constatez le moindre endommagement.
- Mettre la lampe au rebut en cas de constat d'endommagement du câble secteur, de l'adaptateur ou de la lampe.
- Le câble secteur de la lampe ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le produit doit être mis au rebut.
- Ne jamais ouvrir l'un des composants électriques, ni insérer un objet dans ceux-ci. Ce type d'intervention représente un danger mortel d'électrocution.
- Absolument éviter tout contact de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité directe d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne jamais toucher l'adaptateur de prise 7 avec des mains humides ou mouillées.

● Montage

- Dévisser la vis 3 de la tête de lampe et la ranger à portée de main.
- Insérer la tête de lampe 2 dans la tige 5 en tirant prudemment sur le câble. Aligner le filetage et l'orifice de la vis. Visser la vis 3 au moyen de la clé à vis à six pans creux 4 dans la tête de lampe 2 jusqu'à ce qu'elle soit à fleur avec le boîtier.
- Dévisser la vis 6 9 du pied de lampe 8 et la ranger à portée de main.
- Monter la tige 5
- Insérer la vis 6 9 à travers le pied de lampe 8 et la visser à l'aide de la clé à vis à six pans creux 4 dans la tige 5
- Votre lampe est à présent prête à fonctionner.

● Usage

- Installer la lampe sur une surface plane et horizontale.
- Insérer l'adaptateur à prise 7 du câble secteur dans une prise de courant.
- Utiliser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 1 pour allumer ou éteindre la lampe de table.
- Tourner la tête de lampe 2 dans la direction désirée.

● Maintenance et nettoyage

Avis : L'appareil ne nécessite pas de maintenance.
Les diodes lumineuses ne peuvent être remplacées.

- Débranchez le bloc prise adaptateur 7.
- **⚠ PRUDENCE ! DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Pour motifs de sécurité électrique, la lampe ne doit jamais être nettoyée avec de l'eau ou d'autres liquides, ni être immergée. Uniquement utiliser un chiffon sec anti-effilochant pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de solvants, essence ou autres. Ceci endommage la lampe.

● Service

FR
Service France
Tel.: 0800 919270
e-mail: milomex@lidl.fr

IAN 64407

64407_livx_Tischleuchte_content_LB1.indd 1
20.04.11 13:43

CH
Service Suisse
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., mobile
max. 0,40 CHF/Min.)
e-mail: milomex@lidl.ch

IAN 64407

Recyclage

L'emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les décheteries locales.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de l'administration municipale concernant les possibilités de mise au rebut du produit usé.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre appareil usé dans les ordures ménagères, mais le mettre au rebut de manière adéquate. Renseignez-vous auprès des services municipaux concernant les heures d'ouverture des décheteries.

Information sur le produit :
Lampe à LED
N° modèle : Z29964A
Z29964B
Version : 05 / 2011

Version des informations : 04 / 2011
Ident.-nr. : Z29964A / B042011-1

FR/CH

Lampada LED da tavolo

Introduzione

Le istruzioni d'uso fanno parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per gli ambiti di impiego indicati. Consegnate tutte le documentazioni su questo prodotto quando lo date a terzi.

Utilizzo previsto

Questa lampada è prevista esclusivamente per un utilizzo in ambienti interni asciutti e chiusi. Altri tipi d'impiego o modifiche del prodotto non corrispondono all'uso corretto e possono causare rischi alla vita, ferite e danneggiamenti. Il produttore non si assume la responsabilità di eventuali danni causati da un uso scorretto del prodotto. Questo prodotto non è adatto per l'uso professionale.

Descrizione dei componenti

1 Interruttore ON / OFF
2 Testa della lampada
3 Vite
4 Chiave a brugola
5 Tirante
6 Vite
7 Adattatore spina
8 Base della lampada
9 Vite

Dati tecnici

Tensione di esercizio: 230-240 V ~, 50 Hz
Uscita: 12 V ⎓, 150 mA
Lampadina: a LED (non sostituibile)
Corrente di lavoro per LED: circa 21 mA, 0,063 W
Classe di protezione: ⧈

Z29964A: opaco
Z29964B: lucido

IT/CH

Ambito di fornitura

Si prega di verificare sempre, subito dopo avere aperto l'imballaggio, la completezza della fornitura nonché lo stato ineccepibile dell'apparecchio.

1 lampada da tavolo a LED
1 base della lampada
1 chiave a brugola
1 vite
1 libretto d'istruzioni d'uso

Sicurezza

Avvertenze di sicurezza

In caso di danni causati dall'inosservanza di queste istruzioni d'uso viene annullato il diritto di usufruire della garanzia! Per danni successivi non ci si assume alcuna responsabilità! Nel caso di danni a cose e persone causati dal maneggio scorretto o dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza non ci si assume alcuna responsabilità!

- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTI PER BAMBINI E INFANTI!** Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa di tale materiale. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre i bambini lontani dal prodotto.
- Quest'apparecchiatura non è un giocattolo, e va tenuto a distanza dai bambini. I bambini non riescono a riconoscere i pericoli che possono essere causati a contatto con l'apparecchiatura.
- Bambini o persone che non dispongono di conoscenze o esperienza sufficienti nel maneggio di quest'apparecchiatura, o le cui capacità fisiche, sensoriali o intellettive siano ridotti, non possono utilizzare quest'apparecchiatura senza la sorveglianza da parte di una persona adulta che dà loro le istruzioni per la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchiatura.
- Questa lampada è destinata esclusivamente all'utilizzo in locali interni e in ambienti asciutti e chiusi.
- Staccare la lampada dalla presa elettrica se non viene utilizzata per lungo tempo (ad esempio durante la vacanza).
- Durante il funzionamento il LED si riscalda. Lasciare raffreddare la lampada e la lampadina prima di toccarle.
- Il LED non può essere sostituito.

Evitare il pericolo di morte determinato da una scossa elettrica!

- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!** Prima di ogni collegamento alla rete elettrica, controllare l'apparecchio per verificare l'eventuale presenza di danni. Un'eventuale apparecchiatura difettosa può rappresentare un pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
- Prima di utilizzare la lampada, assicurarsi che la tensione di rete disponibile corrisponda alla tensione di esercizio richiesta per l'utilizzo dell'apparecchio (230-240 V~).
- Non utilizzare l'apparecchio qualora si osservi in esso qualsiasi tipo di danni.
- Smaltire la lampada se si notano danni al cavo elettrico, all'adattatore o alla lampada.
- Il cavo di alimentazione della lampada non può essere sostituito. Se viene danneggiato, il prodotto deve essere eliminato.
- Non aprire mai un apparecchio elettrico o inserire oggetti in esso. Tali interventi rappresentano un pericolo di morte a seguito di scossa elettrica.
- Evitare assolutamente il contatto dell'apparecchio con l'acqua o con altri liquidi.
- Non utilizzare mai l'apparecchio nei pressi di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non prendere mai in mano l'adattatore 7 con mani umide e bagnate.

Montaggio

- Svitare la vite 3 dalla testa della lampada e metterla da parte con attenzione.
- Inserire la testa della lampada 2 nel tirante 5. Facendo questo tirare con attenzione il cavo. Porre il filetto e la cavità per la vite l'uno sopra l'altro. Avvitare la vite 3 facendo uso della chiave a brugola 4 nella testa della lampada 2 fino a quando la vite si allinea perfettamente con l'alloggiamento.
- Estrarre le viti 6 9 dal piede della lampada 8 e metterla da parte con attenzione.
- Montare il tirante 5
- Inserire le viti 6 9 attraverso la base della lampada 8 e fissarla, ruotandola, nel tirante 5 facendo uso della chiave a brugola 4
- La lampada acquistata e ora pronta per essere utilizzata.

IT/CH

Utilizzo

- Porre la lampada su una superficie dirittа e orizzontale.
- Inserire l'adattatore spina 7 del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Operare l'interruttore ON / OFF 1 per accendere / spegnere la lampada da tavolo.
- Ruotare il collo della lampada 2 nella direzione desiderata.

Manutenzione e pulizia

Nota: L'apparecchio non necessita di manutenzione.
I LED non possono essere sostituiti.

- Estrarre l'adattatore spina 7 dalla presa.
- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SCARICHE ELETTRICHE!** Per ragioni della sicurezza elettrica, la lampada non deve mai essere pulita con acqua o altri liquidi oppure addirittura essere immersa nell 'acqua. Usate solo un panno asciutto che non lascia peli per pulire la lampada.
- Non usate solventi, benzina e simili. La lampada verrebbe danneggiata.

Assistenza

IT
Assistenza Italia
Tel.: 02 36003201
e-mail: milomex@lidl.it

IAN 64407

IT/CH

CH
Assistenza Svizzera
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
telefonia mobile
max. 0,40 CHF/Min.)
e-mail: milomex@lidl.ch

IAN 64407

Smaltimento

L'imballaggio è costituito di materiali ecologici che si possono smaltire nei punti di raccolta per riciclaggio locali.

Informarsi presso l'amministrazione cittadina o comunale sulle possibilità di uno smaltimento ecologico e corretto del prodotto usato.

Non smaltisca il prodotto usato nei rifiuti domestici ma esegua uno smaltimento professionale. Riguardo ai punti di raccolta e i loro orari di apertura si può informare presso la sua amministrazione competente.

Informazioni sul prodotto:
Lampada LED da tavolo
N°. modello: Z29964A
Z29964B
Versione: 05 / 2011

Aggiornamenti delle informazioni: 04 / 2011
Codice prodotto: Z29964A / B042011-1

IT/CH

LED tafellamp

Inleiding

De handleiding is bestanddeel van dit product. Zij bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en voor de aangegeven gebruiksdoelen. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Doelmatig gebruik

Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge en gesloten ruimten binnenshuis. Ander gebruik van en veranderingen aan het product gelden als ondoelmatig en kunnen tot risico's zoals levensgevaar, letsel en beschadigingen leiden. Voor uit ondoelmatig gebruik voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. Het product is niet voor commercieel gebruik bestemd.

Onderdelenbeschrijving

1 AAN- / UIT-schakelaar
2 Lampkop
3 Schroef
4 Binnenzeskantsleutel
5 Stang
6 Schroef
7 Stekeradapter
8 Lampvoet
9 Schroef

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230-240 V~, 50 Hz
Uitgangsspanning: 12 V ⎓, 150 mA
Verlichtingsmiddel: led (niet vervangbaar)

NL

Arbeidsstroom voor led: ca. 21 mA, 0,063 W
Beschermingsklasse: ⧈

Z29964A: mat
Z29964B: gepolijst

Leveringsomvang

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

1 led tafellamp
1 lampvoet
1 binnenzeskantsleutel
1 schroef
1 gebruiksaanwijzing

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantieverlening te vervallen! Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade! Wij zijn niet aansprakelijk in geval van materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of negeren van de veiligheidsinstructies!

- **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN EN JONGEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen steeds verwijderd van het product.
- Dit apparaat is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die tijdens het gebruik van het apparaat kunnen uitgaan.
- Kinderen of personen met onvoldoende kennis over en ervaring in de omgang met het apparaat of met beperkte lichamelijke, sensorische of geestige vermogens mogen het apparaat niet zonder toezicht of voorafgaande instructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimten.
- Mocht u de lamp langere tijd niet gebruiken (bijv. tijdens de vakantie), trek dan de stekker uit de contactdoos.
- De led wordt heet tijdens het gebruik. Laat de lamp en het verlichtingsmiddel afkoelen voordat u ze aanraakt.
- De led kan niet worden vervangen.

Vermijd levensgevaar door elektrische schokken!

- **⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Controleer het artikel altijd eerst op schade voordat u het op het net aansluit. Bij een beschadigd apparaat bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Overtuig u er vóór het gebruik van dat de bestaande netspanning overeenstemt met de vereiste bedrijfsspanning van het apparaat (230-240 Volt~).
- Gebruik het apparaat niet als u schade constateert.
- Voer de lamp af als u schade aan de netkabel, de adapter of de lamp constateert.
- De netkabel van de lamp kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het product worden afgevoerd.
- Open nooit een van de elektrische bedrijfsmiddelen en steek er géén voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Vermijd elk contact van het apparaat met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat nooit direct in de buurt van een badkuip, douche of zwembad.
- Raak de stekeradapter 7 nooit met vochtige of natte handen aan.

Montage

- Draai de schroef 3 uit de lampkop en leg ze zorgvuldig aan de kant.
- Steek de lampkop 2 in de frameconstructie 5. Trek daarbij voorzichtig aan de kabel. Zorg ervoor dat de schroefdraad en de uitsparing voor de schroef tegenover elkaar staan. Draai de schroef 3 met behulp van de binnenzeskantsleutel 4 zo ver in de lampkop 2 dat deze vlak afsluit met de behuizing.
- Draai de schroef 6 9 uit de lampvoet 8 en leg ze zorgvuldig aan de kant.
- Monteer de stang 5

NL

- Steek de schroef 6 9 door de lampvoet 8 en draai ze met behulp van de binnenzeskantsleutel 4 vast in de stang 5
- Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

Gebruik

- Plaats de lamp op een recht en horizontaal oppervlak.
- Sluit de stekeradapter 7 van de netkabel aan op de contactdoos.
- Druk op de AAN / UIT-schakelaar 1 om de tafellamp in of uit te schakelen.
- Draai de lampkop 2 in de gewenste richting.

Onderhoud en reiniging

Opmerking: het apparaat is onderhoudsvrij.
De LED's kunnen niet worden vervangen.

- Trek hiervoor de stekker 7 uit de contactdoos.
- **⚠ VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!** Omwille van de elektrische veiligheid mag de tafellamp nooit met water of andere vloeistoffen gereinigd en zeker niet daarin ondergedompeld worden. Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, benzine e.d. Hierdoor wordt de lamp beschadigd.

Service

NL
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
e-mail: milomex@lidl.nl

IAN 64407

NL

Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren.

Informeer bij uw gemeente naar mogelijkheden voor de afvoer van dit uitgediende product.

Voer het product omwille van het milieu niet af via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Voor meer informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Productinformatie:
LED tafellamp
Model nr: Z29964A
Z29964B
Versie: 05 / 2011

Stand van de informaties: 04 / 2011
Ident.-No.: Z29964A / B042011-1

© by ORFGEN Marketing

IAN 64407
Milomex Ltd.
c / o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK

NL